COLORado™ 2-Quad Zoom VW TOUR

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR



CHAUVET® PROFESSIONAL

It's Green Thinking.™

About this Guide

The COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable (included) when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetprofessional.com for contact information.

What is Included

- COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour
- Neutrik® powerCON® power cord
- Safety Cable
- Gel Frame
- Gel Frame Holder (9 in/229 mm accessories)
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100~240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

You can link up to 13 COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour products at 120 V, 16 products at 208 V, or 17 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

DMX Linking

The COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour will work with a DMX controller using a regular DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour uses a regular DMX data connection for its DMX personalities: **STD.P**, **STD.Y**, **STD.W**, and **UNO**. See the User Manual to connect and configure for DMX operation.

Note: For optimum control of the 16-bit (fine control) dimming channels in the STD.P, STD.Y, and STD.W personalities, be sure that both dimming curves in SET > DIM and SET > CURV are set to OFF.

Master/Slave Connection

The COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual to connect and configure for Master/Slave operation.

Mounting

Product Mounting Diagram


Mounting Clamp
(such as CLP-15 or CLP-15N from CHAUVET®)
Safety Cable
(such as CH-05 from CHAUVET®)
Floor Mounting
Secure the safety cable using the passageway on the back of the product.
Overhead Mounting

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

Passcode

After being prompted, enter the following passcode by pressing:

- <**UP**>, <**DOWN**>, <**UP**>, <**DOWN**>, <**ENTER**>

This passcode cannot be changed and must be used whenever prompted.

Menu Options

Main Level	Programming Levels			Description
STAT	W.	000–255		Combines warm white (**W.**) and cool white (**C.**) to make a custom color (0–100%)
	C.			
	Z.			Changes the beam angle (zoom)
RUN	DMX			DMX mode
	SLAV			Master/Slave mode
DMX	D.001–D.512			Selects the DMX starting address
PERS	STD.P			10-channel: dimmer, fine dimmer, warm white, fine warm white, cool white, fine cool white, macros, strobe, zoom, zoom reset
	STD.Y			10-channel: dimmer, fine dimmer, warm white, fine warm white, cool white, fine cool white, macros, strobe, zoom, zoom reset
	STD.W			6-channel: dimmer, fine dimmer, macros, strobe, zoom, zoom reset
	UNO			1-channel: dimmer
SET	CALE	YES		Allows editing of the **CAL1 > WH.01**–**WH.05** programming level
		NO		Locks out editing of the **CAL1 > WH.01**–**WH.05** programming level
	DIM	OFF		Selects dimming profiles from fast (**DIM.1**) to slow (**DIM.4**) or **OFF**
		DIM.1		
		DIM.2		
		DIM.3		
		DIM.4		
	DERR	BLAC		Blacks out fixture upon loss of DMX
		SAVE		Continues with last command upon loss of DMX control
	ZOOM	BASE		Sets default zoom position (full movement)
		POS.1		Sets position 1 setting for zoom limit
		POS.2		Sets position 2 setting for zoom limit
	CURV	OFF		Selects dimming curves from fast (**CV1**) to slow (**CV3**) or **OFF**
		CV1		
		CV2		
		CV3		
	REST	PASS	**** (Enter Passcode)	Defaults product to factory settings
CAL1	WH.01–WH.05	W.	000–255	Selects the white color temperature
		C.		
KEY	ON			Turns the passcode on or off
	OFF			
ZOOM	POS.1	P.000–255		Position 1 for the zoom
	POS.2			Position 2 for the zoom

DMX Values

STD.P

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fine Dimmer	000 ⇔ 255	Fine control
3	Warm White	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fine Warm White	000 ⇔ 255	Fine control
5	Cool White	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fine Cool White	000 ⇔ 255	Fine control
7	White Macros	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 050	White 1
		051 ⇔ 080	White 2
		081 ⇔ 110	White 3
		111 ⇔ 140	White 4
		141 ⇔ 255	White 5
8	Strobe	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 255	0–20 Hz
9	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
10	Zoom Reset	000 ⇔ 200	No function
		201 ⇔ 220	Zoom reset
		221 ⇔ 255	No function

STD.Y

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fine Dimmer	000 ⇔ 255	Fine control
3	Warm White	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fine Warm White	000 ⇔ 255	Fine control
5	Cool White	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fine Cool White	000 ⇔ 255	Fine control
7	White Macros	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 050	White 1
		051 ⇔ 080	White 2
		081 ⇔ 110	White 3
		111 ⇔ 140	White 4
		141 ⇔ 255	White 5
8	Strobe	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 255	0–20 Hz
9	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
10	Zoom Reset	000 ⇔ 200	No function
		201 ⇔ 220	Zoom reset
		221 ⇔ 255	No function

DMX Values (Cont.)

STD.W

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fine Dimmer	000 ⇔ 255	Fine control
3	White Macros	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 050	White 1
		051 ⇔ 080	White 2
		081 ⇔ 110	White 3
		111 ⇔ 140	White 4
		141 ⇔ 255	White 5
4	Strobe	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 255	0–20 Hz
5	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
6	Zoom Reset	000 ⇔ 200	No function
		201 ⇔ 220	Zoom reset
		221 ⇔ 255	No function

UNO

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad (incluido) cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo. (IP20)
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 ºF (45 ºC). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda o México, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetprofessional.com para información de contacto.

Qué va Incluido

- COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour
- Cable de Alimentación Neutrik® powerCON®
- Cable de Seguridad
- Marco de Gel
- Soporte de Marco de Gel (accesorios 9"/229 mm)
- Tarjeta de Garantía
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en Cadena

Puede enlazar hasta 13 productos COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour a 120 V, 16 a 208 V, o 17 a 230 V. Nunca sobrepase este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del Tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

Enlace DMX

El COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX

El COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: **STD.P**, **STD.Y**, **STD.W** y **UNO**. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Nota: Para un control óptimo de los canales de atenuación de 16 bits (control fino) en las personalidades STD.P, STD.Y, y STD.W, asegúrese de que ambas curvas de atenuación en SET > DIM y SET > CURV están configuradas en OFF.

Conexión Maestro/Esclavo

El COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.

Montaje

Diagrama de Montaje del Producto


Abrazadera de Montaje (como la abrazadera CLP-15 o CLP-15N de CHAUVET®)
Cable de Seguridad (funciona con CH-05 de CHAUVET®)
Asegure el cable de seguridad con el pasador en la parte posterior del producto
Montaje en el Suelo
Montaje en Altura

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

Contraseña

Después de que se le solicite, introduzca la siguiente contraseña pulsando:

- **<UP>**, **<DOWN>**, **<UP>**, **<DOWN>**, **<ENTER>**

Esta contraseña no se puede cambiar y se debe usar cuando se le solicite.

Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación			Descripción
STAT	W.	000–255		Combina blanco cálido (**W.**) y blanco frío (**C.**) para formar un color personalizado (0–100%)
	C.			
	Z.			Cambia el ángulo del haz (zoom)
RUN	DMX			Modo DMX
	SLAV			Modo Maestro/Esclavo
DMX	D.001–D.512			Selecciona la dirección DMX de inicio
PERS	STD.P			10 canales: atenuador, atenuador fino, blanco cálido, blanco cálido fino, blanco frío, blanco frío fino, macros, estroboscopio, zoom, reinicio zoom
	STD.Y			10 canales: atenuador, atenuador fino, blanco cálido, blanco cálido fino, blanco frío, blanco frío fino, macros, estroboscopio, zoom, reinicio zoom
	STD.W			6 canales: atenuador, atenuador fino, macros, estroboscopio, zoom, reinicio zoom
	UNO			1 canal: atenuador
SET	CALE	YES		Permite editar el nivel de programación **CAL1 > WH.01–WH.05**
		NO		No permite editar el nivel de programación **CAL1 > WH.01–WH.05**
	DIM	OFF		Selecciona el perfil del atenuador, rápido (**DIM.1**) a lento (**DIM.4**) o sin atenuador (**OFF**)
		DIM.1		
		DIM.2		
		DIM.3		
		DIM.4		
	DERR	BLAC		Apaga (blackout) el dispositivo tras la pérdida de señal DMX
		SAVE		Continúa con el último comando tras la pérdida de control DMX
	ZOOM	BASE		Configura la posición predeterminada del zoom (movimiento completo)
		POS.1		Establece la configuración de la posición 1 para el límite del zoom
		POS.2		Establece la configuración de la posición 2 para el límite del zoom
	CURV	OFF		Selecciona la curva del atenuador, rápida (**CV1**) a lenta (**CV3**) o sin atenuador (**OFF**)
		CV1		
		CV2		
		CV3		
	REST	PASS	******** (Enter Passcode)	Reinicia el dispositivo a la configuración por defecto
CAL1	WH.01–WH.05	W.	000–255	Selecciona la temperatura del color blanco
		C.		
KEY	ON			Activa o desactiva la contraseña
	OFF			
ZOOM	POS.1	P.000–255		Posición 1 para el zoom
	POS.2			Posición 2 para el zoom

Valores DMX

STD.P

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Atenuador**	000 ⇔ 255	0–100%
2	**Atenuador Fino**	000 ⇔ 255	Control fino
3	**Blanco Cálido**	000 ⇔ 255	0–100%
4	**Blanco Cálido Fino**	000 ⇔ 255	Control fino
5	**Blanco Frío**	000 ⇔ 255	0–100%
6	**Blanco Frío Fino**	000 ⇔ 255	Control fino
7	**Macros Blancos**	000 ⇔ 010 011 ⇔ 050 051 ⇔ 080 081 ⇔ 110 111 ⇔ 140 141 ⇔ 255	Sin función Blanco 1 Blanco 2 Blanco 3 Blanco 4 Blanco 5
8	**Estroboscopio**	000 ⇔ 009 010 ⇔ 255	Sin función 0–20 Hz
9	**Zoom**	000 ⇔ 255	0–100%
10	**Reinicio del Zoom**	000 ⇔ 200 201 ⇔ 220 221 ⇔ 255	Sin función Reinicio del zoom Sin función

STD.Y

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Atenuador**	000 ⇔ 255	0–100%
2	**Atenuador Fino**	000 ⇔ 255	Control fino
3	**Blanco Cálido**	000 ⇔ 255	0–100%
4	**Blanco Cálido Fino**	000 ⇔ 255	Control fino
5	**Blanco Frío**	000 ⇔ 255	0–100%
6	**Blanco Frío Fino**	000 ⇔ 255	Control fino
7	**Macros Blancos**	000 ⇔ 010 011 ⇔ 050 051 ⇔ 080 081 ⇔ 110 111 ⇔ 140 141 ⇔ 255	Sin función Blanco 1 Blanco 2 Blanco 3 Blanco 4 Blanco 5
8	**Estroboscopio**	000 ⇔ 009 010 ⇔ 255	Sin función 0–20 Hz
9	**Zoom**	000 ⇔ 255	0–100%
10	**Reinicio del Zoom**	000 ⇔ 200 201 ⇔ 220 221 ⇔ 255	Sin función Reinicio del zoom Sin función

Valores DMX (Cont.)

STD.W

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Atenuador**	000 ⇔ 255	0–100%
2	**Atenuador Fino**	000 ⇔ 255	Control fino
3	**Macros Blancos**	000 ⇔ 010 011 ⇔ 050 051 ⇔ 080 081 ⇔ 110 111 ⇔ 140 141 ⇔ 255	Sin función Blanco 1 Blanco 2 Blanco 3 Blanco 4 Blanco 5
4	**Estroboscopio**	000 ⇔ 009 010 ⇔ 255	Sin función 0–20 Hz
5	**Zoom**	000 ⇔ 255	0–100%
6	**Reinicio del Zoom**	000 ⇔ 200 201 ⇔ 220 221 ⇔ 255	Sin función Reinicio del zoom Sin función

UNO

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Atenuador**	000 ⇔ 255	0–100%

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour (MR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque l'appareil fonctionne.
- ATTENTION: le boîtier de cet appareil est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS une élingue de sécurité (inclus) lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- N'utilisez PAS cet appareil en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pour en affecter le fonctionnement. (IP20)
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez cet appareil UNIQUEMENT par le support de montage dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par cet appareil est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre appareil. Consultez le site www.chauvetprofessional.com pour trouver nos coordonnées.

Ce Qui est Inclus

- COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour
- Un Cordon d'Alimentation powerCON® de Neutrik®
- Une Élingue de Sécurité
- Gélatine
- Support de Gélatine (accessoires 9 pouces/229 mm)
- Une Fiche de Garantie
- Un Manuel de Reference

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Électrique

Vous pouvez connecter entre eux jusqu'à 13 COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour à 120 V, 16 unités à 208 V, ou 17 unités à 230 V. Ne dépassez jamais cette limite. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la Vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

Raccordement DMX

Le COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série standard. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: **STD.P**, **STD.Y**, **STD.W**, et **UNO**. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le système DMX.

Remarque : Pour une commande optimale des canaux de gradation 16 bits (contrôle fin) dans les personnalités STD.P, STD.Y, et STD.W, veillez à ce que les deux courbes de gradation dans SET > DIM et SET > CURV soient sur OFF.

Connexion Maître/ Esclave

Le COLORado™ 2-Quad Zoom VW Tour utilise une connexion de données DMX pour son mode Maître/Esclave. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement Maître/Esclave.

Installation

Schéma de Montage de l'Appareil


Clip de Fixation
(comme le CLP-15 ou CLP-15N de CHAUVET®)
Élingue de Sécurité
(fonctionne avec le CH-05 de CHAUVET®)
Fixez le câble de sécurité au moyen du passant à l'arrière du produit
Montage au Sol
Montage en Hauteur

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Mot de Passe

Une fois affiché, saisissez le mot de passe suivant comme suit:

- **<UP>**, **<DOWN>**, **<UP>**, **<DOWN>**, **<ENTER>**

Ce mot de passe ne peut pas être modifié et doit être saisi sur demande.

Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description
STAT	W.	000–255		Combine le blanc chaud (**W.**) et le blanc froid (**C.**) pour un résultat personnalisé (0–100%)
	C.			
	Z.			Change l'angle de faisceau (zoom)
RUN	DMX			Mode DMX
	SLAV			Mode Maître/Esclave
DMX	D.001–D.512			Sélectionne l'adresse DMX de départ
PERS	STD.P			10 canaux: gradateur, gradateur fin, blanc chaud, blanc chaud fin, blanc froid, blanc froid fin, macros, stroboscope, zoom, réinit. du zoom
	STD.Y			10 canaux: gradateur, gradateur fin, blanc chaud, blanc chaud fin, blanc froid, blanc froid fin, macros, stroboscope, zoom, réinit. du zoom
	STD.W			6 canaux: gradateur, gradateur fin, macros, stroboscope, zoom, réinit. du zoom
	UNO			1 canal: gradateur
SET	CALE	YES		Permet l'édition du niveau de programmation **CAL1 > WH.01**–**WH.05**
		NO		Ne permet pas l'édition du niveau de programmation **CAL1 > WH.01**–**WH.05**
	DIM	OFF		Sélectionne profil de gradation de rapide (**DIM.1**) à lent (**DIM.4**) ou pas de gradateur (**OFF**)
		DIM.1		
		DIM.2		
		DIM.3		
		DIM.4		
	DERR	BLAC		Met l'unité en noir général en cas de perte de signal DMX
		SAVE		En cas de perte de commande DMX, la dernière commande se maintiendra
	ZOOM	BASE		Définit la position par défaut du zoom (mouvement intégral)
		POS.1		Définit la configuration de la position 1 de limite du zoom
		POS.2		Définit la configuration de la position 2 de limite du zoom
	CURV	OFF		Sélectionne courbes de gradation de rapide (**CV1**) a lent (**CV3**) ou pas de gradateur (**OFF**)
		CV1		
		CV2		
		CV3		
	REST	PASS	******** (Enter Passcode)	Retour aux réglages d'usine par défaut
CAL1	WH.01–WH.05	W.	000–255	Sélectionne la température de couleur blanc
		C.		
KEY	ON			Active ou désactive le mot de passe
	OFF			
ZOOM	POS.1	P.000–255		Position 1 pour le zoom
	POS.2			Position 2 pour le zoom

Valeurs DMX

STD.P

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Gradateur**	000 ⇔ 255	0–100%
2	**Gradateur Fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin
3	**Blanc Chaud**	000 ⇔ 255	0–100%
4	**Blanc Chaud Fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin
5	**Blanc Froid**	000 ⇔ 255	0–100%
6	**Blanc Froid Fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin
7	**Macros de Blanc**	000 ⇔ 010 011 ⇔ 050 051 ⇔ 080 081 ⇔ 110 111 ⇔ 140 141 ⇔ 255	Pas de fonction Blanc 1 Blanc 2 Blanc 3 Blanc 4 Blanc 5
8	**Stroboscope**	000 ⇔ 009 010 ⇔ 255	Pas de fonction 0–20 Hz
9	**Zoom**	000 ⇔ 255	0–100%
10	**Réinitialisation du Zoom**	000 ⇔ 200 201 ⇔ 220 221 ⇔ 255	Pas de fonction Réinitialisation du zoom Pas de fonction

STD.Y

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Gradateur**	000 ⇔ 255	0–100%
2	**Gradateur Fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin
3	**Blanc Chaud**	000 ⇔ 255	0–100%
4	**Blanc Chaud Fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin
5	**Blanc Froid**	000 ⇔ 255	0–100%
6	**Blanc Froid Fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin
7	**Macros de Blanc**	000 ⇔ 010 011 ⇔ 050 051 ⇔ 080 081 ⇔ 110 111 ⇔ 140 141 ⇔ 255	Pas de fonction Blanc 1 Blanc 2 Blanc 3 Blanc 4 Blanc 5
8	**Stroboscope**	000 ⇔ 009 010 ⇔ 255	Pas de fonction 0–20 Hz
9	**Zoom**	000 ⇔ 255	0–100%
10	**Réinitialisation du Zoom**	000 ⇔ 200 201 ⇔ 220 221 ⇔ 255	Pas de fonction Réinitialisation du zoom Pas de fonction

Valeurs DMX (Suite)

STD.W

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Gradateur**	000 ⇔ 255	0–100%
2	**Gradateur Fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin
3	**Macros de Blanc**	000 ⇔ 010 011 ⇔ 050 051 ⇔ 080 081 ⇔ 110 111 ⇔ 140 141 ⇔ 255	Pas de fonction Blanc 1 Blanc 2 Blanc 3 Blanc 4 Blanc 5
4	**Stroboscope**	000 ⇔ 009 010 ⇔ 255	Pas de fonction 0–20 Hz
5	**Zoom**	000 ⇔ 255	0–100%
6	**Réinitialisation du Zoom**	000 ⇔ 200 201 ⇔ 220 221 ⇔ 255	Pas de fonction Réinitialisation du zoom Pas de fonction

UNO

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Gradateur**	000 ⇔ 255	0–100%

Contact Us

WORLD HEADQUARTERS - CHAUVET®

General Information
Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support
Voice: (954) 577-4455 (Press **4**)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - CHAUVET® Europe Ltd.

General Information
Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support
Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - CHAUVET® Mexico

General Information
Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support
Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web
www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact your dealer. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

MET c us UL 1573 CSA C22.2 No. 166 E113093 CE RoHS

 © Copyright 2014 CHAUVET® All rights reserved.
Printed in P. R. C.